



- 1 - Manual
- 2 - Automatico
- S1 Selector Bomba 1 - Bomba 2
- S2 Selector Man - Aut con Llave
- S3 Selector Habilitación con Llave
- B Buzzer
- K2 Contactor Bomba N° 2
- K1 Contactor Bomba N° 1
- F1 Termomagnética 2x6A Siemens 5SY
- BOR 1 Bornera de Flotantes

Cistema de Efluente



De Tab. Elevación



BOR 1

LOGO!8

S3 Desabilitación - Bombas

S2
Bomba - 1
Bomba - 2

RT-1
RT-2

F1

F1

K1 Contactor Bomba N° 1
K2 Contactor Bomba N° 2

B Buzzer
S1 Selector Man - Aut con Llave
S2 Selector Bomba 1 - Bomba 2
S3 Selector Habilitación con Llave

F1 Termomagnética 2x6A Siemens 5SY
BOR 1 Bornera de Flotantes